

## **CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE CURA**

**Técnico Alberto 671593707**

**TINKERCAD**  
**Formato .stl**

**CURA**  
**Formato .gcode**

1.- *Preferencias + Configuración CURA. Idioma: Español. (Cerrar y Abrir)*

2.- *Ajustes Impresora*

*Custom FDM Printer*

*Administrar impresora*

a) *Ajustes máquina*

*X-150 mm*

*Y-150 mm*

*Z-150 mm*

*Marcar: Plataforma Caliente*

*Número de extrusores: 1*

b) *Extruder 1*

*Tobera – 0,4 mm*

*Diámetro material – 1,75 mm*